



Montaggio: dal lato inferiore del pianale fissare le barre di separazione con le apposite viti.

AVVERTENZE

TECNOTELAI raccomanda la massima professionalità alla clientela ed un utilizzo conforme alle norme e alle caratteristiche esposte nel presente documento;

- Capacità di carico – Non superare il limite di peso massimo indicato
- Distribuzione del carico – Posizionare il carico in modo uniforme per garantire stabilità ed evitare ribaltamenti.
- Movimentazione sicura – Spingere il carrello anziché tirarlo
- Pavimentazione adatta – Utilizzare il carrello solo su superfici piane e prive di ostacoli per evitare danni alle ruote.
- Attenzione alle pendenze – Evitare di spostare carichi pesanti sulla rampa troppo inclinata per prevenire incidenti.
- Uso dei freni – Se il carrello è dotato di freni, azionarli quando si carica
- Pulizia regolare – Rimuovere sporco, polvere e residui
- Lubrificazione delle ruote – Applicare periodicamente grasso o lubrificante sulle ruote e sui cuscini
- Verifica della struttura – Controllare che il telaio zincato non presenti deformazioni
- Controllo delle saldature – Ispezionare le giunzioni saldate per assicurarsi che non ci siano crepe o cedimenti. In caso di danni evidenti, evitare l'uso del carrello e provvedere alla riparazione o sostituzione delle parti compromesse
- Ispezione delle ruote – Controllare periodicamente l'usura delle ruote
- Serraggio dei bulloni – Verificare periodicamente i corretti serraggi di tutti i bulloni e viti
- Divieto di utilizzo – Il carrello non è un giocattolo: vietato l'uso ai bambini ed alle persone con disabilità per evitare rischi di cadute o ribaltamenti.
- Non salire sul carrello

TECNOTELAI declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretta installazione o uso improprio del banco

TECNOTELAI SRL

Via Bonazzi, 4 40013
Castel Maggiore (BO)

Tel. +39 051 700096
Fax +39 051 0822139

info@tecnotelai.it
www.tecnotelai.it