

ARMADIETTO PER SMALTIMENTO

Istruzioni d'uso e manutenzione



AVVERTENZE

TECNOTELAI raccomanda la massima professionalità alla clientela ed un utilizzo conforme alle norme e alle caratteristiche esposte nel presente documento;

- Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle ante dal suo perno
- Non forzare il raggio di apertura delle ante. La mancata osservanza può causare l'uscita delle stesse dal suo perno.
- Non appoggiarsi o salire sul piano dell'armadio in modo da evitare il piegamento della base e il rischio del ribaltamento.
- Il mobile non è un giocattolo: vietato l'uso ai bambini ed alle persone con disabilità per evitare rischi di cadute, ribaltamenti e danni alla persona
- **Attenzione ai materiali infiammabili** – Non appoggiare solventi o materiali infiammabili senza un'adeguata protezione.
- Le portate calcolate e la finitura dei materiali impiegati presuppongono un utilizzo del mobile in ambiente interno, non aggressivo. L'utilizzo in ambiente esterno o ad elevato rischio di ossidazione fa decadere la garanzia sulle finiture superficiali.
- **Pulizia regolare** – Rimuovere polvere, oli e residui per mantenere la superficie in buono stato.
- **Controllo delle superfici** – Riparare eventuali danni, come crepe o ruggine, per evitare deterioramenti
- Per garantire la sicurezza, è necessario attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni indicate nel documento

TECNOTELAI declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da non corretta installazione o uso improprio del banco

TECNOTELAI SRL

Via Bonazzi, 4 40013
Castel Maggiore (BO)

Tel. +39 051 700096
Fax +39 051 0822139

info@tecnotelai.it
www.tecnotelai.it